



SIMPLY CLEVER



Zadní lapače nečistot

Schmutzfänger hinten

Rear mud flaps

Objednací číslo/ Bestellnummer/ Order Number

**KEA 770 003**

**ŠkodaRoomster  
Scout (5J7)**

Montážní návod  
Montageanleitung  
Fitting instructions  
Instrucciones de montaje  
Instructions de montage  
Istruzioni di montaggio  
Monteringsanvisning  
Montageaanwijzing  
Instrukcja montażowa  
Montážny návod  
Руководство по монтажу  
Szerelési útmutató  
Instrucțiuni de montaj

ŠkodaOriginální příslušenství  
ŠkodaOriginal Zubehör  
ŠkodaGenuine Accessories