



SIMPLY CLEVER



ŠkodaSuperb (3T)

Zadní lapače nečistot

Schmutzfänger hinten

Rear mud flaps

Objednací číslo/ Bestellnummer/ Order Number

KEA 800 002

Montážní návod
Montageanleitung
Fitting instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning

Montageaanwijzing
Instrukcja montażowa
Montážny návod
Руководство по
монтажу
Szerelési útmutató
Instrucțiuni de montaj

ŠkodaOriginální příslušenství
ŠkodaOriginal Zubehör
ŠkodaGenuine Accessories