



SIMPLY CLEVER



Zadní lapače nečistot

Schmutzfänger hinten

Rear mud flaps

Objednací číslo/ Bestellnummer/ Order Number

KEA 770 002

ŠkodaRoomster (5J7)
ŠkodaPraktik (5J8)

Montážní návod
Montageanleitung
Fitting instructions
Instrucciones de montaje
Instruccions de montage
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning
Montageaanwijzing
Instrukcja montażowa
Montážny návod

ŠkodaOriginální příslušenství
ŠkodaOriginal Zubehör
ŠkodaGenuine Accessories